## Подключение к компьютеру ККТ Меркурий-119Ф с интерфейсом Bluetooth.

Перечень используемого оборудования и программного обеспечения.

• Компьютер, с адаптером Bluetooth, установленной ОС MS Windows 7 и выше. На компьютере должна быть установлена тестовая программа - Панель управления ККТ.

■ ККТ Меркурий-119Ф с интерфейсом Bluetooth. Версия ПО ККТ должна быть 1 сборка 6 или выше.

- 1. Начальная инициализация интерфейса Bluetooth, выполняется однократно.
  - Настройка скорости модуля Bluetooth.
     Установите переключатель S1 на плате модуля Bluetooth в положение S1.1 – OFF, S1.2 – OFF, S1.3 – ON.
  - 1.2. Установите модуль Bluetooth в ККТ.
  - 1.3. Установите переключатель S1 на системной плате ККТ в положение S1.1 ON, S1.2 OFF.
  - 1.4. Включите питание ККТ, дождитесь окончания распечатки чека "ТЕСТИРОВАНИЕ".
  - 1.5. Выключите питание ККТ, установите переключатель S1 на системной плате ККТ в положение S1.1 OFF, S1.2 OFF.
- 2. Подключение.
  - 2.1. Включите питание компьютера, дождитесь загрузки ОС.
  - 2.2. Включите питание ККТ, дождитесь окончания печати чека тестирования ККТ
  - 2.3. Для индикации состояния модуля Bluetooth ККТ на интерфейсной плате установлены светодиоды: LINK STATUS – индицирует отсутствие соединения программы (светодиод включен), или наличие соединения программы (светодиод выключен) модуля Bluetooth ККТ с адаптером Bluetooth компьютера; RF TRAFFIC – индицирует обмен данными по радиоканалу

между модулем Bluetooth ККТ

и адаптером Bluetooth компьютера.

2.4. Нажмите кнопку "Пуск" Windows выберите команду меню "Выполнить". В командной строке "Открыть" наберите bthprops.cpl и нажмите кнопку OK (см. рис. 1).

	Введите имя программы, п Интернета, которые требуе	апки, докумен тся открыть.	та ил <mark>и р</mark> есурса
<u>О</u> ткрыть:	bthprops.cpl		
	ОК	Отмена	O630p

Рис. 1

2.5. В окне списка Bluetooth устройств уже подключенных к компьютеру, удалите ранее подключённые устройства "Serial Port Device". Нажмите кнопку "Добавление устройства".

Выберите устройство для добавления к компьютеру – "Serial Port Device Bluetooth" (см. рис. 2). Нажмите кнопку "Далее".

Windows	продолжит поиск новых устройств и отоб	бразит их в этом окне.	
-	Series) Веб-службы	Professional M1214nfh MFP) Веб-службы	^
	rio-cp2025n (HP Color LaserJet CP2025n) Веб-службы	II-hpm1212nf (HP LaserJet Professional M1212nf MFP) Веб-службы	
-	dc-hp2055dn (HP LaserJet P2055dn) Веб-службы	Serial Port Device Bluetooth Другое	
-	NPI0896F1 (HP LaserJet 200 color M251n) Веб-службы		

Рис. 2

2.6. Выберите вариант подключения – введите код образования пары устройств (см. рис. 3).



Рис. 3

2.7. Введите код для подключения к устройству (рис.4). Заводской код подключения – 0000. Нажмите кнопку "Далее"

Добавление уст Ввелите кол ли	ройства	
Это позволит прове подключения.	рить правильность подбора устройства для	0
оооо Код написан либо на самом устройстве, либо находится в сопроводительной документации.		Serial Port Device
Что делать, если не	найден код образования пары устройства?	
		Далее Отмена

Рис. 4

2.8. При успешном добавлении устройства должно быть выдано сообщение (см. рис. 5). Нажмите кнопку "Закрыть".



Рис. 5

2.9. Добавленное устройство должно появиться в списке Bluetooth устройств, подключенных к компьютеру (см. рис. 6).

🔘 🕞 👼 🕨 Панель уг	правления 🕨 Оборудование и звук 🕨 Устройства и принтеры 🕨 У	стройства Bluetooth 👻 47	Поиск: Устройства и принтеры	P
Добавление устройства	Установка принтера		-	0
<ul> <li>Устройства (1)</li> <li></li></ul>				
Элемент: 1				

Рис. 6

- 3. Проверка функционирования ККТ.
  - 3.1. Проверка функционирования ККТ см. руководство по эксплуатации АВЛГ 819.00.00-50 РЭ.